



Табло вызова персонала TURBOSKY AS-4 (комплект)



Инструкции

F1: Настройка музыкального режима голосового оповещения

1. Нажмите **SETUP**, на экране отобразится **[F1]**.
2. Нажмите **SETUP** ещё раз для входа, экран покажет **00** (по умолчанию).
3. Используйте **UP/DOWN**, чтобы изменить значение от **00** до **08**.
4. Нажмите **CLEAR** для сохранения и выхода.

Когда вызывается кнопка "215", приёмник будет воспроизводить:

- 00: Ding Dong Number Two One Five Call
- 01: Ding Dong Number Two One Five Service
- 02: Ding Dong Two One Five Room Calling
- 03: Ding Dong Two One Five Bed Calling
- 04: Ding Dong Two Room One Five Bed Calling
- 05: Ding Dong Two One Room Five Bed Calling
- 06: Ding Dong
- 07: Ding Dong Dong Dong
- 08: (Сирена)

F2: Настройка времени циклического отображения

1. Нажмите **SETUP**, экран покажет **[F1]**, нажимайте **UP/DOWN**, чтобы выбрать **[F2]**.
2. Нажмите **SETUP** для входа, экран покажет **000** (по умолчанию).
3. Используйте **UP/DOWN**, чтобы изменить значение от **000** до **999**.
4. Нажмите **CLEAR** для сохранения и выхода.

Примечания:

- Если установлено "000", экран будет постоянно показывать только последний вызов.
- Экран не будет автоматически прокручивать все вызовы – чтобы увидеть список, нажмите **UP/DOWN** на бипере.

- Если установлено значение, отличное от 000, то вызовы будут циклически отображаться.

F3: Настройка времени автоматического удаления данных

1. Нажмите **SETUP**, экран покажет [F1], нажимайте **UP/DOWN**, чтобы выбрать [F3].
2. Нажмите **SETUP** для входа, экран покажет 000 (по умолчанию).
3. Используйте **UP/DOWN**, чтобы изменить значение, нажмите **SETUP**, чтобы переместить курсор.
4. Нажмите **Reset Key** для перехода в режим ожидания.

Примечания:

- Если автоудаление установлено на "000", вызовы нужно будет удалять вручную.
- При установке времени от 001 до 999, система автоматически очистит информацию о вызовах через некоторое время после их получения.

F4: Привязка кнопки вызова

1. Нажмите **SETUP**, экран покажет [F1], нажимайте **UP/DOWN**, чтобы выбрать [F4].
2. Нажмите **SETUP** для входа, экран покажет 001.
3. Нажмите **SETUP**, чтобы переместить курсор, и используйте **UP/DOWN** для изменения номера.
4. Нажмите кнопку вызова – приёмник издаст звуковой сигнал, а номер увеличится на 1.
5. Нажмите **CLEAR** для сохранения и выхода.

Примечания:

- Если отображается номер в формате X.X.X., это значит, что этот номер привязан к кнопке.
- Чтобы узнать, с какой кнопкой связан номер, нажмите и удерживайте **SETUP** – номер изменится на XXX, и кнопка отвяжется.
- Номера можно устанавливать в диапазоне от 001 до 999 и от A01 до E99.

F5: Настройка количества повторов голосового оповещения

1. Нажмите **SETUP**, экран покажет [F1], нажимайте **UP/DOWN**, чтобы выбрать [F5].
2. Нажмите **SETUP** для входа, экран покажет 01 (по умолчанию).
3. Используйте **UP/DOWN**, чтобы изменить значение от 01 до 99.
4. Нажмите **Reset Key** для возврата в режим ожидания.

Примечания:

- Приёмник будет воспроизводить сообщение от 1 до 99 раз.
- Сброс до заводских настроек / Очистка памяти /

Инициализация

1. Нажмите **SETUP**, экран покажет [F1], нажимайте **UP/DOWN**, чтобы выбрать [F4].
2. Нажмите **SETUP** для входа, экран покажет 001.
3. Нажмите **SETUP**, чтобы переместить курсор, используйте **UP/DOWN**, чтобы изменить значение на 000.
4. Нажмите **SETUP** и удерживайте несколько секунд – приёмник издаст сигнал и вернётся к [F4].
5. Приёмник будет восстановлен до заводских настроек.

Управление громкостью

- Когда на экране отображается "--", используйте **UP/DOWN**, чтобы изменить громкость от 00 до 15.

Характеристики дисплея-приёмника

- Размер: 199×133×34 мм / 7.8×5.2×1.3 дюйма
- Вес: 272 г / 9.59 унций
- Динамик: 8Ω 2W
- Частота: 433 МГц
- FCC ID номер: 2AZSV-F100-433
- Материал: ABS
- Источник питания: AC 220V / 9V 1A
- Дальность передачи: около 200 метров / 656 футов на открытом пространстве

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: 12 МЕСЯЦЕВ