




Наушники с активным шумоподавлением TURBOSKY AE-1



Названия компонентов:

1. Регулируемое оголовье
2. Переключатель питания вкл./выкл. и регулятор громкости
3. Встроенный микрофон
4. Разъём Line-in
5. USB-разъём для зарядки
6. Индикатор зарядки

Технические характеристики AE-1

- Время работы от батареи: 30 часов
- Время зарядки: 3,5 часа
- Рабочая влажность: <80%
- Температура хранения: от -10 до +55°C
- Влажность при хранении: <30%
- Рабочая температура: от 0 до +40°C

Описание функций

[Функция 1]

Наушники активно улавливают окружающие звуки и автоматически отключают усиление, когда уровень внешнего шума достигает 82 дБ.

[Функция 2]

Высокочувствительный встроенный микрофон позволяет определять направление окружающих звуков, улучшает возможности коммуникации и осведомлённость о происходящем вокруг (голоса, техника, сигналы тревоги и предупреждения). Сигналы снижаются до безопасного уровня, при этом обеспечивается надёжная защита слуха.

[Функция 3]

Наушники оснащены входом AUX.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1. Перед использованием раздвиньте оголовье. Данная модель наушников надевается на голову. При правильном ношении оголовье должно располагаться прямо и опираться на верхнюю часть головы.
2. Разведите чашки в стороны и наденьте их на уши так, чтобы подушки полностью охватывали уши и плотно прилегали к голове. Для наилучшего результата уберите волосы из-под подушек. Шумоизоляция может быть снижена из-за предметов, мешающих плотному прилеганию амбушюр, таких как толстые оправы очков, головные уборы и т.п. Убедитесь, что микрофон (см. компонент 3) находится в переднем положении для достижения наилучшего качества прослушивания.
3. Отрегулируйте оголовье, сдвигая его вверх или вниз, чтобы оно соответствовало размеру головы.



Как пользоваться наушниками AE-1 с функциями 1 и 2

1. Включение/выключение

После того как наушники надеты правильно, поверните регулятор «Power on/off & Volume control rotate button» по часовой стрелке. После щелчка наушники включатся. Продолжайте вращать регулятор для настройки громкости. Поверните регулятор «Power on/off & Volume control rotate button» против часовой стрелки для уменьшения громкости — от громкого к тихому. Когда громкость уменьшится до щелчка, наушники выключатся.

Введение в функцию порога прослушивания

Функция прослушивания наушников совмещена с автоматическим отключением при достижении порогового уровня для защиты слуха.

Когда функция прослушивания включена:

- если уровень внешнего шума равен или превышает 82 дБ, активируется функция порога, и звук автоматически отключается;
- если уровень внешнего шума ниже 82 дБ, функция порога отключается, и прослушивание возобновляется.

Как пользоваться EM-9001C с функцией 3?

ФУНКЦИЯ AUX INPUT:

Используйте прилагаемый аудиокабель 3,5 мм для подключения наушников к устройству воспроизведения, чтобы перейти в режим LINE-IN. (Кабель определяется автоматически — при подключении он начинает работать. После использования рекомендуется вынуть кабель, чтобы избежать разрядки батареи.)

Примечание:

1. Наушники не могут регулировать громкость в режиме LINE-IN (кроме отдельных Bluetooth-моделей).
2. Когда в разъём LINE-IN вставлен аудиокабель, функция Bluetooth не может быть включена, а уже активированная будет автоматически отключена.

Зарядка:

Инструкция:

Подключите USB-зарядное устройство к наушникам, используя прилагаемый USB-кабель.

- Индикатор зарядки светится красным, указывая, что зарядка идёт.
- Индикатор зарядки светится зелёным, указывая, что зарядка завершена.

Примечание:

1. Используйте зарядное устройство 5V 1A.
2. Батарею следует полностью зарядить перед использованием наушников или если они не использовались длительное время.

ВНИМАНИЕ:

1. Данный продукт и аксессуары следует беречь от детей, чтобы избежать травм.
2. В этом изделии есть батареи и горючие материалы. Не располагайте рядом с источником огня и не храните при высокой температуре, чтобы избежать взрыва или пожара.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

- Наушники должны подбираться, регулироваться и использоваться в соответствии с инструкцией.
- Используйте их в шумной среде постоянно.
- Регулярно проверяйте исправность.
- Допускается чистка мягким мылом и водой. Запрещено погружать в воду.
- Амбушюры могут изнашиваться, их нужно проверять на наличие трещин или утечек звука. Замена возможна: снимите старые и вставьте новые. Для заказа запасных амбушюр обратитесь к информации о гигиеническом комплекте.
- Использование гигиенических накладок на амбушюры может повлиять на акустические характеристики.
- Храните в сухом месте, температура не должна превышать 55°C.
- Наушники могут быть повреждены воздействием химических веществ. При сомнениях обратитесь к производителю.
- Наушники оснащены функцией электронного восстановления окружающего звука. Перед использованием убедитесь в правильной работе. При неисправности или искажении звука обратитесь к производителю и замените батареи.
- Сигнал схемы восстановления звука не должен превышать безопасный уровень для слуха. Учитывайте эффективное ослабление и дополнительный уровень шума от усиления.
- Уровень шума в пассивном режиме не должен превышать 82 дБ(A).
- Ветрозащиту микрофона (которая устраняет шум и т.п.) необходимо содержать в чистоте.
- Наушники оснащены разъёмом AUX. Перед использованием убедитесь в правильной работе. При неисправности или искажении звука следуйте совету производителя.
- Если вышеуказанные правила не соблюдаются, защита слуха, обеспечиваемая наушниками, может быть серьёзно нарушена.

Гарантийный срок обслуживания - 12 месяцев

Больше информации об этом и других товарах
TURBOSKY вы сможете найти на нашем официальном
сайте, отсканировав QR-код:

