



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Машина щеточная TURBOSKY CS-1



1. Назначение

Прибор предназначен для очистки различных поверхностей (пол, стены, плитка, фасады, автомобили и др.) с помощью вращающейся щётки. Подходит для бытового и лёгкого профессионального применения.

2. Комплектация

- Телескопическая ручка с электроприводом
- Аккумуляторный блок
- Зарядное устройство
- Щётка (съёмная насадка)
- Инструкция по эксплуатации

3. Технические характеристики

- Тип питания: аккумулятор
- Напряжение аккумулятора: 21 В
- Время работы от полного заряда: 40 минут
- Скорость вращения щётки: 400 об/мин

4. Подготовка к работе

1. Установите аккумулятор в соответствующее гнездо до щелчка.
2. Убедитесь, что щётка прочно зафиксирована на приводном валу.
3. При необходимости отрегулируйте длину телескопической ручки, ослабив фиксатор и установив нужную длину.
4. Прикрутите или установите дополнительную рукоятку для удобства работы.
5. Убедитесь, что заряд аккумулятора достаточен для планируемой работы.

5. Порядок работы

1. Нажмите кнопку включения, удерживая её до запуска двигателя.
2. Направьте вращающуюся щётку на очищаемую поверхность, избегая чрезмерного давления.
3. Для лучшего эффекта можно использовать моющие средства, совместимые с материалом поверхности.
4. Перемещайте щётку плавно, не задерживаясь долго на одном участке.

5. После окончания работы отпустите кнопку питания и дождитесь полной остановки щётки.
6. Выключите прибор, извлеките аккумулятор.
6. Меры безопасности
 - Не использовать прибор под дождём или в воде, если он не имеет защиты от влаги (IP).
 - Не направлять вращающуюся щётку на людей или животных.
 - Не использовать для очистки хрупких поверхностей, которые могут быть повреждены.
 - Не допускать попадания моющих средств внутрь корпуса двигателя.
 - Хранить аккумулятор и прибор вдали от источников тепла и огня.
7. Обслуживание
 - После работы очищайте щётку от загрязнений и промывайте под водой, избегая попадания воды в моторный отсек.
 - Проверяйте надёжность крепления щётки и ручки перед каждым использованием.
 - Заряжайте аккумулятор только комплектным зарядным устройством.
 - Храните прибор в сухом месте при температуре от +5 до +40 °C.

Больше информации об этом и других товарах TURBOSKY вы сможете найти на нашем официальном сайте, отсканировав QR-код:



Гарантийный срок обслуживания - 12 месяцев