


Информацию об этой серии моделей товаров Turbosky и о других наших товарах вы можете найти на нашем официальном сайте:



TURBOSKY.RU



PW-05




PW-06

Гарантийный талон

Имя		Контакт	
Адрес		Телефон	
Модель		Номер	
Дата покупки		Дата сервиса	
Запись о техническом обслуживании			
Дата	Запись	Подпись	

Срок действия гарантии: 12 месяцев



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Аккумуляторная мойка
высокого давления
TURBOSKY PW-05
TURBOSKY PW-06



1. ОПИСАНИЕ:

Представляем вам нашу аккумуляторную автомойку высокого давления — инновационное решение для ухода за вашим автомобилем. Снабженная высокотехнологичным аккумулятором, она обеспечивает мощное давление воды для эффективной и быстрой мойки вашего автомобиля в любом месте. Благодаря компактному и портативному дизайну, вы можете брать ее с собой в поездки и обеспечивать вашему автомобилю идеальную чистоту в любых условиях. Почувствуйте свободу и удобство с нашей аккумуляторной автомойкой высокого давления, которая делает процесс мойки легким, быстрым и эффективным

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Элегантная форма пистолета обеспечивает не только красоту, но и комфорт использования благодаря компактной рукоятке.
2. Зарядное устройство оснащено литиевым аккумуляторным блоком, который обеспечивает высокую мощность для питания водяного пистолета высокого напряжения. Обеспечивается безопасность использования.
3. Соединение водопроводной трубы осуществляется с помощью резьбового соединения корпуса пистолета, обеспечивая надежную фиксацию.
4. Интеллектуальная защита от перезаряда: зарядное устройство индицирует красный свет во время зарядки, а при полной зарядке автоматически прекращает процесс, и световой индикатор становится зеленым. Также предусмотрена функция складывания 5 пенных котлов.
5. Функция создания пены: для использования данной функции необходимо налить моющее средство в пенный котел, добавить воду и установить распылитель для полной чистки автомобиля.
6. Перегрев двигателя является нормальным явлением. В случае перегрева рекомендуется остановить работу на 3-5 минут, а затем возобновить использование.
7. Предоставляется стандартная конфигурация изображения, однако при необходимости она может быть заменена на иную.

8. Продукт доступен с различным напряжением: 12V, 18V, 21V, 24V, и соответствующее напряжение зависит от модели. Обязательно использовать соответствующие литиевые батареи и зарядные устройства вместе.

3. МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК:

1. Если нажатие на спусковой курок водяного пистолета не приводит к запуску, в первую очередь проверьте, есть ли заряд в литиевом аккумуляторе. Если заряда нет, используйте зарядное устройство для его перезарядки.
2. Проверьте, правильно ли подключено зарядное устройство литиевого аккумулятора к разъему для зарядки на корпусе пистолета. Нормальная индикация света должна быть видна; отсутствие света указывает на возможное повреждение литиевых батарей.
3. Убедитесь, что водопроводная труба подключена надежно. Если нажатие на курок не приводит к появлению воды, проверьте трубу на изгибы, которые могут мешать свободному потоку воды.
4. Для запуска потока воды удерживайте нажатие на курок более десяти секунд, позволяя воде набираться внутрь корпуса пистолета. Обратите внимание на технику использования: продолжайте удерживать курок для поддержания давления. Это продолжительное давление позволяет воде поступать в корпус пистолета под высоким давлением.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

